

Olika scenario Irritrol trådlös regnsensor.



Vi kan bevattning

1. Regnsensor och mottagare har kontakt.



2. Regnsensorn är blöt och stoppar Automatiken.



3. Regnsensorn har ingen kontakt med mottagaren.



4. Blinkade ström indikator, Regnsensorn har inget batteri



Koppla förbi:
Håll inne röd knapp i 3 sek
Tills röd diod börjar blinka.

Åtgärd:
Håll spindeln
intryckt
i 3 sekunder
Tills dioden för
signalstyrka
tänds



Åtgärd:
Byt batteri i regnsensorn
Batterityp = CR2032 x2