

Felsökningsguide – Regntåg REMO 3T

1. Maskinen går inte framåt

Möjlig orsak:

1. Vajertrumman frikopplad = Lintrumman frikopplad.
2. Reglerventilen (hastighetsventilen) står i fullt öppet läge.
3. Vattenturbinen blockerad.
4. Reduceringsväxel defekt.

Så löser du det:

1. Ställ trummspärren i ingrepp. = Lintrumman spärrad.
2. Ställ reglerventilen i halvt läge.
3. Kontakta Waterboys.
4. Kontakta Waterboys.



2. Maskinen går för långsamt eller för snabbt

Möjlig orsak

Felaktig inställning på reglerventilen.

Lösning:

1. Justera spaken gradvis tills du får den hastighet du vill ha.
2. För snabbt = öppna ventilen mer.
3. För långsamt = stäng ventilen något.

3. Vattenspridaren roterar inte

Möjlig orsak:

Vatten-flödet är för litet.

Lösning:

1. Kontrollera så tillräckligt vattentryck når spridaren.
2. Kontrollera att inga slangar är igensatta eller skadade.
3. Kontrollera så att avstängningsventilen är fullt öppen.

4. Maskinen stannar efter en stund

Möjliga orsaker:

1. Reglerventilen oavsiktligt öppnad för långt.
2. Avstängningsventilen stängd oavsiktligt.
3. Flödesförändringar i vattenförsörjningen.
4. Mekaniskt stopp i hjul eller drivanordning.

Lösning:

1. Kontrollera att avstängningsventilens handtag är helt nedtryckt och upphakat.
2. Säkerställ stabilt vattentryck.
3. Inspektera hjulen efter hinder, lerblockeringar eller skador.

❄️ 5. Maskinen skadad efter vinterförvaring

Möjlig orsak:

Maskinen har inte förvarats frostfritt.

Åtgärd:

1. Kontrollera alla ventiler, packningar och slangar för frostsador.
2. Vid läckage eller skador, beställ reservdelar (en reservdelslista ingår i dokumentet).
3. Före nästa vinter: **förvara alltid REMO frostfritt.**

🔧 6. Reservdelar saknas / något behöver bytas

I manualen finns en **reservdelslista för REMO 3T**, där du kan matcha komponenter som behöver bytas.

7. Övriga frågor eller support kontakta Waterboys på 0472 – 104 80 eller skicka ett mail till boys@waterboys.se

